

PROJETOR DE DADOS MODELO PG-F320W


MANUAL DE INSTALAÇÃO

Designação dos Pinos de Conexão2
Especificações RS-232C e
Configurações de Comandos4
Configuração do Ambiente de Rede do Projetor 9
Conexão do Projetor a um Computador 10
Definição de um Endereço IP
para o Computador11
Configuração de uma Conexão
de Rede para o Projetor 13
Controle do Projetor através da LAN 15
Controle do Projetor Utilizando Internet
Explorer (Versão 5.0 ou Posterior) 15
Confirmação do Estado do Projetor (Status) 16
Controle do Projetor (Control) 16
Definição e Ajuste do Projetor
(Settings & Adjustments) 17
Definição da Segurança (Network – Security) 17
Definições Gerais para a Rede
(Network – General) 18
Definição para Enviar Correio Quando Ocorre
um Erro (Mail – Originator Settings) 18
Definição dos Itens de Erro e Endereços de
Destino aos Quais o Correio Eletrônico
Será Enviado Quando Ocorrer um Erro
(Mail – Recipient Settings) 19
Definição dos Itens de Erro e da URL Que Devem
Ser Exibidos Quando Ocorrer um Erro
(Service & Support – Access URL) 19
Configuração do Projetor Utilizando
RS-232C ou Telnet20
Quando Conectar Utilizando RS-232C 20
Quando Conectar Utilizando Telnet 21
SETUP MENU (Menu de Instalação)
(Menu Principal)22
ADVANCED SETUP MENU
(Menu de Instalação Avançada) 22
Exibição da Lista dos Detalhes de Definição
([V]View All Setting)23
Itens Definidos
Salvar Definições e Sair ([S]Save & Quit) 24

Sair sem Salvar as Definições	
([Q]Quit Unchanged)	
Definição do Endereço IP ([1]IP Address)	. 25
Definição da Máscara de Sub-rede	
([2]Subnet Mask)	. 25
Definição do Gateway Padrão	
([3]Default Gateway)	. 25
Definição do Nome do Usuário ([4]User Name) .	. 25
Definição da Senha ([5]Password)	. 26
Definição da Taxa Baud para RS-232C	
([6]RS-232C Baud Rate)	. 26
Definição do Nome do Projetor	
([7]Projector Name)	
Definição do Cliente DHCP ([8]DHCP Client)	. 26
Desconexão de Todas as Conexões	
([D]Disconnect All)	. 27
Seleção do Menu ADVANCED SETUP MENU	
(Menu de Instalação Avançada)	
([A]Advanced Setup)	. 27
Definição do Tempo de Saída Automática	
(ADVANCED[1]Auto Logout Time)	. 27
Definição da Porta de Dados	
(ADVANCED[2]Data Port)	. 27
Realização do Teste Ping de Rede	
(ADVANCED[5]Network Ping Test)	. 28
Definição da Aceitação de Endereço IP	
(ADVANCED[6]Accept IP Addr(1) –	
[8]Accept IP Addr(3))	. 28
Aceitação de Todos os Endereços IP	
(ADVANCED[9]Accept All IP Addr)	. 28
Definição da Porta de Busca	-
(ADVANCED[0]Search Port)	. 29
Retorno às Definições de Fábrica	-
(ADVANCED[!]Restore Default Setting)	. 29
Retorno ao Menu Principal	00
(ADVANCED[Q]Return to Main Menu)	. 29
Reiniciando o Temporizador da Lâmpada do	20
Projetor através da LAN	. JU
Solução de Problemas	. J2


Designação dos Pinos de Conexão

Terminais de entrada de COMPUTER/COMPONENT e de saída de COMPUTER/COMPONENT: Conector fêmea Mini D-sub de 15 pinos



Entrada/ N° de Pi	Saída COMPUTER no Signal	Entrada/ N° de Pi	Saída COMPONENT
1.	Entrada de vídeo (vermelho)	1.	PR (CR)
2.	Entrada de vídeo (verde/sincrónia em verde)	2.	Y
3.	Entrada de vídeo (azul)	3.	PB (CB)
4.	Não conectado	4.	Não conectado
5.	Não conectado	5.	Não conectado
6.	Terra (vermelho)	6.	Terra (PR)
7.	Terra (verde/sincronia em verde)	7.	Terra (Y)
8.	Terra (azul)	8.	Terra (PB)
9.	Não conectado	9.	Não conectado
10.	GND	10.	Não conectado
11.	Não conectado	11.	Não conectado
12.	Dados bidirecionais	12.	Não conectado
13.	Sinal de sincronia horizontal: nível TTL	13.	Não conectado
14.	Sinal de Sincronia Vertical: nível TTL	14.	Não conectado
15.	Dados do clock	15.	Não conectado

Terminal DVI-I: conector de 29 pinos




 Entrada D 	VI Digital		
N° de Pin	o Signal N	de F	Pino Signal
1.	Dados T.M.D.S 2-	16.	Deteção de plugue em tensão
2.	Dados T.M.D.S 2+	17.	Dados T.M.D.S 0-
3.	Escudo dados T.M.D.S 2	18.	Dados T.M.D.S 0+
4.	Não ligado	19.	Escudo dados T.M.D.S 0
5.	Não ligado	20.	Não ligado
6.	Relógio DDC	21.	Não ligado
7.	Dados DDC	22.	Escudo relógio T.M.D.S
8.	Não ligado	23.	Relógio T.M.D.S+
9.	Dados T.M.D.S 1-	24.	Relógio T.M.D.S+
10.	Dados T.M.D.S 1+	C1.	Não ligado
11.	Escudo dados T.M.D.S 1	C2.	Não ligado
12.	Não ligado	C3.	Não ligado
13.	Não ligado	C4.	Não ligado
14.	Força +5 V	C5.	Terra
15.	Terra		

• Entrada	a DVI Analogica R	GB		• Entrada	a DVI Anai
N° de	Signal	N° de	Signal	N° de	Signal
Pino	-	Pino	_	Pino	-
1.	Não ligado	16.	Detecao de plugue em tensao	1.	Não ligad
2.	Não ligado	17.	Não ligado	2.	Não ligad
3.	Não ligado	18.	Não ligado	3.	Não ligad
4.	Não ligado	19.	Não ligado	4.	Não ligad
5.	Não ligado	20.	Não ligado	5.	Não ligad
6.	Relógio DDC	21.	Não ligado	6.	Não ligad
7.	Dados DDC	22.	Não ligado	7.	Não ligad
8.	Sinc vertical	23.	Não ligado	8.	Não ligad
9.	Não ligado	24.	Não ligado	9.	Não ligad
10.	Não ligado	C1.	Entrada analógica Vermelho	10.	Não ligad
11.	Não ligado	C2.	Entrada analógica Verde	11.	Não ligad
			(Sync em verde)	12.	Não ligad
12.	Não ligado	C3.	Entrada analógica Azul	13.	Não ligad
13.	Não ligado	C4.	Sinc horizontal	14.	Não ligad
			(Sync composto)	15.	Terra
14.	Força +5	C5.	Terra		
15.	Terra				

• Entrada N° de Pino	a DVI Analógica C Signal	ompone N° de Pino	ente Signal
1.	Não ligado	16.	Não ligado
2.	Não ligado	17.	Não ligado
3.	Não ligado	18.	Não ligado
4.	Não ligado	19.	Não ligado
5.	Não ligado	20.	Não ligado
6.	Não ligado	21.	Não ligado
7.	Não ligado	22.	Não ligado
8.	Não ligado	23.	Não ligado
9.	Não ligado	24.	Não ligado
10.	Não ligado	C1.	Entrada analógica Pr/Cr
11.	Não ligado	C2.	Entrada analógica Y
12.	Não ligado	C3.	Entrada analógica Pb/Cb
13.	Não ligado	C4.	Não ligado
14.	Não ligado	C5.	Terra
15.	Terra		


Designação dos Pinos de Conexão

Terminal RS-232C: conector fêmea Mini DIN de 9 pinos




	. .			
de Pino	Sinal	Nome	E/S	Referência Não conectado
2.	RD	Receber Dados	Entrada	Conectado a circuito interno
3. 4.	SD	Enviar Dados	Saída	Conectado a circuito interno Não conectado
5. 6.	SG	Terra do Sinal		Conectado a circuito interno Não conectado
7.	RS	Requisição para Enviar		Conectado ao CS no circuito interno
8. 9.	CS	Permissão para Enviar		Conectado ao RS no circuito interno Não conectado

Terminal RS-232C: conector macho D-sub de 9 pinos do adaptador DIN-D-sub RS-232C



N° de Pino	Sinal	Nome	E/S	Referência
1.				Não conectado
2.	RD	Receber Dados	Entrada	Conectado a circuito interno
3.	SD	Enviar Dados	Saída	Conectado a circuito interno
4.				Não conectado
5.	SG	Terra do Sinal		Conectado a circuito interno
6.				Não conectado
7.	RS	Requisição para Enviar		Conectado ao CS no circuito interno
8.	CS	Permissão para Enviar		Conectado ao RS no circuito interno
9.		·		Não conectado

Conexão recomendada do cabo RS-232C: conector fêmea D-sub de 9 pinos




N° de Pino	Sinal	N° de Pino	Sinal
1.	CD	1.	CD
2.	RD	2.	RD
3.	SD	3.	SD
4.	ER	4.	ER
5.	SG	5.	SG
6.	DR	6.	DR
7.	RS	7.	RS
8.	CS	8.	CS
9.	CI	9.	CI

Nota 🌕

• Dependendo do dispositivo de controle usado, poderá ser necessário conectar o pino 4 e o pino 6 no dispositivo de controle (p.ex., no computador).

Projetor N° de Pino	Computador N° de Pino
4	<u> </u>
5 ———	(5
6	<u> </u>

Terminal USB: conector USB de Tipo B



N° de Pino	Signal	Nome
1.	VCC	Força USB
2.	USB-	Dados USB-
3.	USB+	Dados USB+
4.	SG	Sinal Terra

Terminal LAN: LAN (RJ-45)



N° de Pino	Signal	N° de Pino	Signa
1. 2. 3. 4.	TX+ TX- RX+	5. 6. 7. 8.	RX-

Controle de computador

Você utilizar um computador para controlar o projetor, conectando um cabo de controle serial RS-232C (tipo cruzado, disponível comercialmente) ao projetor. (Para a conexão, consulte a página 24 do manual de instruções do projetor.)

Condições de comunicação

Ajuste as configurações da porta serial do computador para coincidir com a tabela. Formato do sinal: Cumpre o padrão RS-232C.

Bit de paridade: Nenhum Taxa de bauds*: 9.600 bps/115.200 bps

Bit de parada: 1 bit Comprimento de dados: 8 bits

Controle de fluxo: Nenhum

Formato básico

Os comandos do computador são enviados na ordem seguinte: comando, parâmetro, e código de retorno. Depois que o projetor processa o comando do computador, envia um código de resposta ao computador.

Formato do comando C1 C2C3 C4 P1 P2 P4 Código de retorno (0DH) Comando de 4 dígitos Parâmetro de 4 dígitos Formato do código de resposta Resposta normal Resposta do problema (erro de comunicação ou comando incorreto) \mathbf{O} K E Código de retorno (0DH) Código de retorno (0DH) R

Informação

- Quando for controlar o projetor usando comandos RS-232C de um computador, espere por pelo menos 30 segundos depois que o projetor for ligado, e então transmita os comandos.
- Após emitir um comando de seleção de entrada ou de ajuste de imagem e receber um código de resposta "OK", o projetor pode levar algum tempo para processar o comando. Se um segundo comando for enviado enquanto o projetor ainda estiver processando o primeiro comando, você receberá um código de resposta "ERR". Se isso acontecer, tente reemitir o segundo comando.
- Quando do envio de mais de um código, envie cada comando somente depois que o código de resposta do comando anterior proveniente do projetor seja confirmado.
- "POWR????" "TABN _ _ _ 1" "TLPS _ _ _ 1" "TPOW _ _ _ 1" "TLPN _ _ _ 1" "TLTT _ _ _ 1" "TLTL _ _ _ 1" "TNAM _ _ _ 1" "MNRD _ _ _ 1" "PJN0 _ _ _ 1"
 - Quando o projetor recebe os comandos especiais mostrados acima:
 - * O menu na tela não desaparecerá.
 - * O temporizador "Auto Desligamento" não será desativado.
 - Comandos especiais estão disponíveis para aplicativos que requerem polling contínuo.

Nota

- Caso uma barra inferior (_) apareça na coluna de parâmetro, entre um espaço.
- Caso um asterisco (*) apareça na coluna de parâmetro, entre um valor no intervalo indicado entre parênteses em Conteúdos de Controle.
- *1 Para configurar o nome do projetor, envie comandos na orderm PJN1, PJN2 e PJN3.
- *2 Este comando deve ser enviado somente após o envio do comando "IRGB_ _ _2" e conseguinte recebimento de uma resposta "OK".
- *3 O comando para Reiniciação do Temporizador da Lâmpada está disponível somente no modo espera.

^{*}Defina a taxa baud do projetor para a mesma taxa usada pelo computador.

Comandos

Exemplo: Quando for ligar o projetor, execute os seguintes ajustes.

			Cor	mputa	dor					F	^o rojeto	r
P	О	W	R	_	_	_	1	Ą	\longrightarrow	О	K	Á

												RETO	DRNO
	CONTEÚDOS DE CONT	ROLE		CO	AMC	AND	0	P	AR	ÂME	TR0	Ligar	Modo de espera (ou tempo de inicialização de 30 segundos)
Força	Ativar		Р	1	0	W	R	T	T	Τ.	. 1	OK ou ERR	OK
	Desativar				0				†	1.	. 0		OK ou ERR
	Situação		Р					?	?	? ?			0
Condição do Projetor	Onauguo				A				Ť		. 1	0: Normal	0: Normal
												1:Temp Elevada	1:Temp Elevada
												8:Tempo de uso da lâmpada 5% ou menos	l '
												16:Lamp Fundida	4:Tampa aberta
												32:Lâmpada não acende	8:Tempo de uso da lâmpada 5% ou menos
												oz.zapada nao acondo	16:Lamp Fundida
													32:Lâmpada não acende
													64:Temp Anormal Elevada
Lâmpada	Situação		Т	1	L	Р	S	H	t	+	1	0 : Desativar, 1 : Ativar, 2 : Tentar Novamente	0 : Desativar, 4 : Erro de Lâmpada
Lampaua	Olluagao		'	ľ	-	•	Ŭ	-	-			3 : Esperando, 4 : Erro de Lâmpada	o . Bosativai, 4 . Eno de Eampada
	Situação da F	area	Т	+	Р	\cap	۱۸/	+	t	+	1	1 : Ativar, 2 : Resfriando	0 : Espera
	Quantidade	Jiça	 	_	$\overline{}$		N	-	+-	╬	1		0 . Lapera
	Tempo de Us	// leve	T T	-		T	Т	₽	+-	₩	-	0 – 9999(Integer)	
	Tempo de Usi		 	_	\rightarrow		М	+-	+-	+-		0, 15, 30, 45	
	Vida(Porcenta		 		_	T	L	╀	+-	+-	. 1		
Maria			_	-	\rightarrow		_	╀	+-	+-	- 1	-,,-(eg)	
Nome		Nome do Modelo	T				М		+-	+-	. 1	PGF320W	
		Nome do Modelo			N			-	-		. 1	PG-F320W	
		Iome do Projetor 1	P	Ή.	J	N	1	1.		` `	l^	OK ou ERR	
		tro caracteres) *1		1	_			1	L				
		Iome do Projetor 2	P	Ή.	J	N	2	1.		` `		OK ou ERR	
		eres intermediá rios) *1											
		Iome do Projetor 3	Р	١.	J	Ν	3	*	*	` *	*	OK ou ERR	
	(o caracteres) *1		\perp									
		Nome do Projetor	Р		J	_	_	_	_	- -	. 1	Nome do projetor	
Mudança de Entrada	Computador		- 1				В		_	- -	. 1		ERR
	DVI		- 1		R	G			_	_ _	. 2		ERR
	Seleção D\	I-D-Computador *2	1	1	В	D	S	_	_	- -	. 1		ERR
	Seleção D\	I-D-Vídeo *2	- 1		В	D	S	L	_	- [-	. 2	OK ou ERR	ERR
	Seleção D\	I-Analógico *2	- 1	I	В	D	S	I_	Τ_	- -	. 3	OK ou ERR	ERR
	S-Vídeo		1	,	٧	Ε	D	1_	-	-1-	. 1	OK ou ERR	ERR
	Vídeo		- 1	,	٧	Е	D	T_	Ī.		. 2	OK ou ERR	ERR
	Verificação de	RGB de entrada	- 1	I	R	G	В	?	?	? ?	?	1: Computador, 2: DVI ou ERR	ERR
	Verificação de	Vídeo de entrada	1	,	٧	Ε	D	?	?	? ?	?	1: S-Vídeo, 2: Vídeo ou ERR	ERR
	Verificação de	Modo de entrada	1	1	М	0	D	?	?	? ?	?	1: RGB, 2: Vídeo	ERR
	Verificação de	entrada	I	(С	Н	Κ	?	?	? ?	?	1: Computador	ERR
												2: DVI	
												3: S-Vídeo	
												4: Vídeo	
Volume	Volume(0 – 60))	V		0	L	Α	t	t	*	*	OK ou ERR	ERR
		inuir volume(-10 – +10)	V		o				*	* *	*	OK ou ERR	ERR
Angulação	-80 - +80		K				S		*	*	*	OK ou ERR	ERR
AV Mudo	Ativar		- l ì	-	М		K	+	+	+	. 1	OK ou ERR	ERR
/ TV TVIGGO	Desativar		Ti		M		K	t	+-	+-	. 0		ERR
Imobilização	Ativar		F		R				۲	+	. 1		ERR
ιπουιιεαζαυ	Desativar		− F	-		E	Z	₽	₽	+	. 0		ERR
Automática	Início		A	-			S	₽	₽	+	. 1		ERR
		Normal			A				+-	+	1		
Reajustar	Computador	Normal	_	_	\rightarrow		_	-	+-	+-	. 2		ERR
		Alongar	R			S			+	+-	_		ERR
		Dot By Dot			Α				+	-1-	. 3		ERR
		Cheio			Α				+-	+-		OK ou ERR	ERR
		Area Zoom			Α				+-	_ 1	_	OK ou ERR	ERR
					Λ	S	R	I_{-}	1-	_ 1	1	OK ou ERR	ERR
		V-Alongar							_	_	_		
	DVI	Normal	R	1	В	S	R	<u> </u>	-	1-	. 1		ERR
	DVI	Normal Alongar	R R		B B	S S	R R	-	E		_	OK ou ERR	ERR
	DVI	Normal	R R R		B B	S S	R R R	-	-		. 2	OK ou ERR OK ou ERR	ERR ERR
	DVI	Normal Alongar	R R R		B B	S S	R R R	-	-		. 2	OK ou ERR OK ou ERR OK ou ERR	ERR
	DVI	Normal Alongar Dot By Dot	R R R		B B	S S S	R R R	_ _ _	-		3 5	OK ou ERR OK ou ERR OK ou ERR	ERR ERR

												RE	TORNO
	CONTEÚDOS DE CONTF	ROLE		COI	MAI	VD()	PA	RÂI	ИЕТI	R0	Ligar	Modo de espera (ou tempo de inicialização de 30 segundo:
Reajustar	S-Vídeo	Normal	R	ĪΑ	١ :	S	V	_			1	OK ou ERR	ERR
. ioajaota.	1.000	Alongar			1		٧	Ē	Ξ		2	OK ou ERR	ERR
		Area Zoom	_	_	1	_	٧			1	0	OK ou ERR	ERR
		V-Alongar	R		1		٧	F		1	1	OK ou ERR	ERR
	Vídeo	Normal			3 3		v	H	\equiv	Ė	1	OK ou ERR	ERR
	Video	Alongar			3 3		v	H		_	2	OK ou ERR	ERR
		Area Zoom	R		3 3		٧	F		1	0	OK ou ERR	ERR
		V-Alongar	R		3 3		v	F		1	1	OK ou ERR	ERR
Reiniciar Tudo			A	-	.			F		Ė	1	OK ou ERR	ERR
Computador ENTRADA	Modo Imagem	Padrão	R		1		s	_	_	1	0	OK ou ERR	ERR
Computation Environment	Wodo imagem	Apresentação	I R		\ i		s	_		1	1	OK ou ERR	ERR
		Cinema	l::	-			s	-		1	2	OK ou ERR	ERR
		Jogo	R	_			s	-	-	1	3	OK ou ERR	ERR
		sRGB	I R				s	-	-	1	4	OK ou ERR	ERR
	Cantrooto	-30 - +30	_		1		1	-	*	*	*	OK ou ERR	ERR
	Contraste							-	*	*	*		
	Brilho	-30 - +30 -30 - +30	R		A I		R	H	*	*	*	OK ou ERR OK ou ERR	ERR
	Vermelho							H	*	*			ERR
	Azul	-30 - +30			۱ ۱			H	*			OK ou ERR	ERR
	Cor	-30 - +30			١ (_	^			OK ou ERR	ERR
	Matiz	-30 - +30			١.		1	-	*	*	*	OK ou ERR	ERR
	Nitidez	-30 - +30			١ :			_	*	*	*	OK ou ERR	ERR
	Temp Cor	-1 - +1			١ (_	_	*	*	OK ou ERR	ERR
	BrilliantColor™	0 - +2	R		۱			_	_	_	*	OK ou ERR	ERR
	Progress.	2D Progress.	R				Р	_	_	_	0	OK ou ERR	ERR
		3D Progress.	R	Α	١		Р	_	-	_	1	OK ou ERR	ERR
		Modo Filme			١		Р	_	-	_	2	OK ou ERR	ERR
	Reconfiguração	da Imagem	R	A	A I	R	Е	l_	_	_	1	OK ou ERR	ERR
	Tipo de sinal	Auto	-	Α	١ ;	S	-	_	-		0	OK ou ERR	ERR
		RGB	I	Α	١ ;	S	Τ		1	_	1	OK ou ERR	ERR
		Componente	I	Α	1	S	Τ				2	OK ou ERR	ERR
	Entrada de áudio	Audio 1	R	Α	1	Α	Ι				1	OK ou ERR	ERR
		Audio 2	R	Α	١,	Α	Ι				2	OK ou ERR	ERR
DVI ENTRADA	Modo Imagem	Padrão	R		3 1		S			1	0	OK ou ERR	ERR
		Apresentação	R		3 1		S			1	1	OK ou ERR	ERR
		Cinema	R		3 1		S			1	2	OK ou ERR	ERR
		Jogo	R		3 1		s	F		1	3	OK ou ERR	ERR
		sRGB	R		3 1		S			1	4	OK ou ERR	ERR
	Contraste	-30 - +30			3 1		Ť	F	*	*	*	OK ou ERR	ERR
	Brilho	-30 - +30			3 1		R	H	*	*	*	OK ou ERR	ERR
	Vermelho	-30 - +30	HR.		3 1			H	*	*	*	OK ou ERR	ERR
	Azul	-30 - +30	R	-	3 1			-	*	*	*	OK ou ERR	ERR
	Cor	-30 - +30	R		3 (H	*	*	*	OK ou ERR	ERR
	Matiz	-30 - +30			3		Ť	H	*	*	*	OK ou ERR	ERR
	Nitidez	-30 - +30	R	-	-	S		H	*	*	*	OK ou ERR	ERR
	Temp Cor	-1 - +1	R		3 (Т	-		*	*	OK ou ERR	ERR
	BrilliantColor™	0-+2	R		3 1			-	-		*	OK ou ERR	ERR
		2D Progress.	_	_	3 \	_	P	Η-	H	\vdash		OK ou ERR	
	Progress.	3D Progress.	R				P	-	H	-	0	OK ou ERR	ERR
		Modo Filme						-	\vdash	\vdash	1		ERR
	Dane (i			Е			Р	-	\vdash	\vdash	2	OK ou ERR	ERR
	Reconfiguração		R		3 1		_	-	\vdash	-	1	OK ou ERR	ERR
	Tipo de sinal	Auto	11		3 3		1	<u> </u>	H	_	0	OK ou ERR	ERR
		RGB			3 3		1	_		_	1	OK ou ERR	ERR
		Componente	- 1		3 ;		1	_	\perp	_	2	OK ou ERR	ERR
	Entrada de áudio	Audio 1	_	-	3 /	_	1	_		_	1	OK ou ERR	ERR
		Audio 2			3 /		1	_	\perp	_	2	OK ou ERR	ERR
	Ampl. Dinâmica	Auto			1 1			ـــا			0	OK ou ERR	ERR
		Padrão			1		D	_			1	OK ou ERR	ERR
	1	Aumentado	Ты	N	1	R T	ח				2	OK ou ERR	ERR

												RET	ORNO
	CONTEÚDOS DE CONTR	OLE		COI	MAN	D0		PAI	RÂI	METF	30	Ligar	Modo de espera
		I=			1		_						(ou tempo de inicialização de 30 segundos
S-Vídeo ENTRADA	Modo Imagem	Padrão			\ F		S -	=	_	1	0	OK ou ERR	ERR
		Apresentação Cinema	V		A F		S .	+	_	1	2	OK ou ERR OK ou ERR	ERR ERR
		Jogo		A			S -	4	_	1	3	OK ou ERR	ERR
	Contraste	-30 – +30	V		\ F		5 - -	+	*	*	*	OK ou ERR	ERR
	Brilho	-30 - +30	V		\ E		R -	+	*	*	*	OK ou ERR	ERR
	Vermelho	-30 - +30	V			1 8	_	+	*	*	*	OK ou ERR	ERR
	Azul	-30 - +30	V				E .	+	*	*	*	OK ou ERR	ERR
	Cor	-30 - +30	V				0 .	+	*	*	*	OK ou ERR	ERR
	Matiz	-30 - +30	_	A			1	7	*	*	*	OK ou ERR	ERR
	Nitidez	-30 - +30			S		_	_	*	*	*	OK ou ERR	ERR
	Temp Cor	-1 - +1	v		\ C		Т	=	_	*	*	OK ou ERR	ERR
	BrilliantColor™	0-+2	V				Εİ	_	_		*	OK ou ERR	ERR
	Progress.	2D Progress.		A			P .	_	_		0	OK ou ERR	ERR
		3D Progress.	V			_	P .	_	_		1	OK ou ERR	ERR
		Modo Filme	V	-	_	-	P.	=†	_	_	2	OK ou ERR	ERR
	Reconfiguração	da Imagem	V		\ F	₹ E	ΕŤ.	_	_		1	OK ou ERR	ERR
	Entrada de áudio		V		_		Ι.	-1	_	-	1	OK ou ERR	ERR
i		Audio 2	V				1 -	-1	_	-1	2	OK ou ERR	ERR
Vídeo ENTRADA	Modo Imagem	Padrão	V		3 F		S -	_†	_	1	0	OK ou ERR	ERR
		Apresentação	V		3 F		S -	ΞŢ		1	1	OK ou ERR	ERR
		Cinema	V	В	3 F	9	S -	-1	_	1	2	OK ou ERR	ERR
		Jogo	V	В	3 F	7	S -	-1		1	3	OK ou ERR	ERR
	Contraste	-30 - +30	V	В	3 F	7	Ι -	-1	*	*	*	OK ou ERR	ERR
	Brilho	-30 - +30	٧	В	3 E	3 F	R -	-1	*	*	*	OK ou ERR	ERR
	Vermelho	-30 - +30	V	В	3 F	3 8	D -	-1	*	*	*	OK ou ERR	ERR
	Azul	-30 - +30	٧	В	3 E	3 E	E -	-1	*	*	*	OK ou ERR	ERR
	Cor	-30 - +30	V	В	3 C) (o -	-1	*	*	*	OK ou ERR	ERR
	Matiz	-30 - +30	V	В	3 T	1	Ι -	-	*	*	*	OK ou ERR	ERR
	Nitidez	-30 - +30	V	В	3 S	S H	Н -	- [*	*	*	OK ou ERR	ERR
	Temp Cor	-1 - +1	V	В	3 C	<u>;</u>	Т.	-1	1	*	*	OK ou ERR	ERR
	BrilliantColor™		V	В	3 V	V E	E -	-	_	_	*	OK ou ERR	ERR
	Progress.	2D Progress.	V			_	P -	-	_	_	0	OK ou ERR	ERR
		3D Progress.	V				P -	-	-	_	1	OK ou ERR	ERR
		Modo Filme	V				P -	-	_	_	2	OK ou ERR	ERR
	Reconfiguração		V				Ε -	_	_	_	1	OK ou ERR	ERR
	Entrada de áudio		V		3 A		<u> </u>	_	_	_	1	OK ou ERR	ERR
		Audio 2	V				1 .	-	_	-	2	OK ou ERR	ERR
Definição de C.M.S.	Ativar		С		1 C		S .	-	_	1	1	OK ou ERR	ERR
	Desativar	I	С		1 C		S.	-	_	0	0	OK ou ERR	ERR
C.M.S.	Matiz	Vermelho	C		1 F			=	_	_	_	OK ou ERR	ERR
		Amarelo	C		1		Υ .	=	^ +	^ +	<u>^</u>	OK ou ERR	ERR
		Verde	C		1 F		G .	=	*	+	*	OK ou ERR	ERR
		Ciã	C		1			=		^ +	-	OK ou ERR	ERR
		Azul	C		1		В.	+	*	*	*	OK ou ERR	ERR
		Magenta	C		1 F		И.	+		Н	0	OK ou ERR	ERR
	Coturção	Reset Vermelho	C		1 F		E . R .	+	- *	*	2	OK ou ERR	ERR
	Saturação						_	+	*	*	*	OK ou ERR	ERR
		Amarelo	С		1 S		Y .	=+	*	*	*	OK ou ERR	ERR ERR
		Verde Ciã	C		1 8		G .	=1	*	*	*	OK ou ERR OK ou ERR	ERR
		Azul	_	-	1 8		B .	-	*	*	*	OK ou ERR	ERR
		Magenta			1 8			=1	*	*	*	OK ou ERR	ERR
		Reset			1 F			+	-	Н	3	OK ou ERR	ERR
	Valor	Vermelho			1 V			+	*	*	*	OK ou ERR	ERR
	Valui	Amarelo			1 V			-1	*	*	*	OK ou ERR	ERR
		Verde			1 V		G .	+	*	*	*	OK ou ERR	ERR
		Ciã			1 V		C .	_	*	*	*	OK ou ERR	ERR
		Azul			1 V		B .	_	*	*	*	OK ou ERR	ERR
		Magenta	c		1 V		И.	_	*	*	*	OK ou ERR	ERR
		Reset			1 F			_		Н	4	OK ou ERR	ERR
	C.M.S. Restaur				1 F			=+	7	H	1	OK ou ERR	ERR
Relógio	-150 - +150		ī		1 C			*	*	*	*	OK ou ERR	ERR
Fase	-30 - +30				l F				*	*	*	OK ou ERR	ERR
Horiz.	-150 — +150		−ii		\ -			*	*	*	*	OK ou ERR	ERR
Vertic.	-60 - +60		_		\ v			_†	*	*	*	OK ou ERR	ERR
Reajustar Sincronia	1		- li		\ F			_+	٥	Н	1	OK ou ERR	ERR
				1,"	-1.	. 1 .	-1		-		_	1 - : : 00 - : : : :	1

	,										RET	ORNO
CONT	EÚDOS DE CONTF	OLE	C	OM	AND	00	PA	ARÂ	MET	R0	Ligar	Modo de espera (ou tempo de inicialização de 30 segundos
Desloc Imagem	-40 - +40		L	N	D	S		*	*	*	OK ou ERR	ERR
Mostrar OSD	Ativar		Τ	М	D	Ι	_	_	_	1	OK ou ERR	ERR
	Desativar		_	М	D	Τ		_		0	OK ou ERR	ERR
Sistema de vídeo	Auto		М	Е	S	Υ		_		1	OK ou ERR	ERR
	PAL		М	Е	S	Υ		_		2	OK ou ERR	ERR
	SECAM		М	Е	S	Υ		_		3	OK ou ERR	ERR
	NTSC4.43		М	Е	S	Υ		_		4	OK ou ERR	ERR
	NTSC3.58		М	Ε	S	Υ				5	OK ou ERR	ERR
	PAL-M		М	Е	S	Υ		_	1_	6	OK ou ERR	ERR
	PAL-N							_		7	OK ou ERR	ERR
	PAL-60		М	Е	S	Υ				8	OK ou ERR	ERR
Tela de Fundo	Logo			М				Ι-	T	1	OK ou ERR	ERR
	Tela Azul		Т		В		F	F	T	3	OK ou ERR	ERR
	Nenhum		Т	М			-	┢	1	4	OK ou ERR	ERR
Ajuste Lâmpada	Brilho			Н				<u> </u>	tΞ	0	OK ou ERR	ERR
,	Eco + Silen				М		F	Ī	I	1	OK ou ERR	ERR
Automática	Ativar			Α			П	T	1-	1	OK ou ERR	ERR
	Desativar		Α		D		Ē	┢	T	0	OK ou ERR	ERR
Auto Desligamento	Ativar					W	г	T	✝	1	OK ou ERR	ERR
The conguments	Desativar					w	-	┢	1	0	OK ou ERR	ERR
Auto Re-Iniciar	Ativar			R			_	┢	-	1	OK ou ERR	ERR
Auto He Miolai	Desativar			R			_	┢	-	0	OK ou ERR	ERR
Modo ESPERA	Padrão			0			F	┢	1	1	OK ou ERR	ERR
WOOD EST ETTA	Eco			0			-	┢	+-	0	OK ou ERR	ERR
Auto Angulação	Ativar		Α		K		-	┢	-	1	OK ou ERR	ERR
Auto Arigulação	Desativar		Α	Ť			\vdash	-	+-	0	OK ou ERR	ERR
Projeção	Reverter	Ativar	T		R		-	-	+-	1	OK ou ERR	ERR
Fiojeção	riovortor	Desativar		M			-	┢	+-	0	OK ou ERR	ERR
	Inverter	Ativar	Ħ	M		N	-	+-	-	1	OK ou ERR	ERR
		Desativar	Ħ	M	-	N	-	┝	-	0	OK ou ERR	ERR
Idiomas	English	Besauta			L	A	-	┢╾	+-	1	OK ou ERR	ERR
ldiomas	Deutsch			E			H	-	+-	2	OK ou ERR	ERR
	Español		_	E	-	A	⊨	-	+-	3	OK ou ERR	ERR
	Nederlands			E			⊢	┢╾	+-	4	OK ou ERR	ERR
	Français						-	+-	-	5	OK ou ERR	ERR
	Italiano			E			-	+-	+-	6	OK ou ERR	ERR
	Svenska						-	┝	+-	7	OK ou ERR	ERR
	日本語			E		_	-	┝	+-	8	OK ou ERR	ERR
	Português					A	-	┝	+-	9	OK ou ERR	ERR
	汉语			E			-	┝	1	0	OK ou ERR	ERR
	한국어			E			-	┝	1	1	OK ou ERR	ERR
				E			-	┝	1		OK ou ERR	ERR
	Р усский عربي						-	┝	1	3	OK ou ERR	ERR
	polski						-	┝	_	_		
							_	-	1	4	OK ou ERR	ERR
Cuin Configur	Türkçe Ativar		S				-	-	1	5	OK ou ERR	ERR
Guia Configur.						U	-	-	+-	1	OK ou ERR	ERR
Com do sistems	Desativar Ativar			S		U	H	+	+-	1	OK ou ERR OK ou ERR	ERR
Som do sistema	Desativar			S			H	-	+-	0		ERR
Alta falanta Into	Ativar						-	+	+-	1	OK ou ERR	ERR
Alto-falante Interno	Desativar		A	S			-	-	+-	_	OK ou ERR	ERR
Varificação do			_		Р		-	-	+-	0	OK ou ERR	
Verificação da	Horizontal		T		R		\vdash	-	+-	1	kHz(***.* ou ERR)	ERR
Frequência RGB Modo Ventoinha	Vertical		Т		R		-	-	+-	2	Hz(***.* ou ERR)	ERR
wood ventorina	Normal		-		М		-	-	↓ −	0	OK ou ERR	ERR
	Alta		Н		M		-	-	1-	1	OK ou ERR	ERR
Reiniciação do Temporizador da	Lämpada *3		L	Р	R	Е	0	0	0	1	ERR	OK ou ERR

Em conformidade com PJLink™:

Este produto está em conformidade com PJLink padrão Classe 1, e todos os comandos da Classe 1 estão

Confirma-se que este produto está em conformidade com a especificação do PJLink padrão versão 1.00.

Configuração do Ambiente de Rede do Projetor

Esta seção descreve o procedimento básico para utilizar o projetor através de uma rede.

Se a rede já estiver construída, as definições de rede do projetor podem necessitar de alterações. Consulte o administrador da sua rede para assistência com estas definições.

As definições de rede podem ser feitas tanto no projetor como no computador. Use o procedimento a seguir para fazer definições no computador.

Definições de rede no computador








- Microsoft® e Windows® são marcas registradas da Microsoft Corporation, nos Estados Unidos e/ou outros países.
- Todas as outras companhias ou nomes de produtos são marcas comerciais ou marca registradas das respetivas companhias.

1. Conexão do Projetor a um Computador

Estabelecimento de uma conexão um a um do projetor ao computador Você pode configurar o projetor através do computador utilizando um cabo LAN (Categoria 5, tipo cruzado).

- Desconecte o cabo LAN do computador da rede existente.
- Conecte um cabo LAN (cabo UTP, categoria 5, tipo cruzado) ao terminal LAN do projetor, e conecte a outra extremidade do cabo ao terminal LAN do computador.
- Ligue o fio de energia na entrada AC do projector.
- Ligue o computador.



Conexão de um cabo

LAN à rede

13.3 3 5 2 5 8 8 S



Informação

Certifique-se de que a luz LINK LED na parte posterior do projetor se acenda. Se a luz LINK LED não se acender, verifique o seguinte:


- Se o cabo LAN está conectado corretamente.
- Se tanto o projetor como o computador estão ligados.

Isso completa a conexão. Agora prossiga com "2. Definição de um Endereço IP para o Computador".

2. Definição de um Endereço IP para o Computador


O seguinte descreve como fazer as definições em Windows® XP (edição Professional ou Home).

- 1 Registre-se na rede utilizando a conta do administrador para o computador.
- Clique em "Start" (Iniciar) e, em seguida, clique em "Control Panel" (Painel de controle).



- Este manual utiliza exemplos para explicar a operação em Vista por categoria. Se você estiver utilizando a Vista clássica, clique duas vezes em "Network Connections" (Conexões de rede).
- Clique com o botão direito do mouse em "Local Area Connection" (Conexão local) e selecione "Properties" (Propriedades) do menu.








Configuração do Ambiente de Rede do Projetor

Clique em "Internet Protocol (TCP/IP)" (Protocolo Internet (TCP/IP)) e, em seguida, clique no botão "Properties" (Propriedades).




- 6 Confirme ou altere um endereço IP para o computador de configuração.
 - ① Confirmar e anotar "IP address" (Endereço IP), "Subnet mask" (Máscara de sub-rede) e "Default gateway" (Gateway padrão) atuais.

 Anotar os atuais "IP address" (Endereço IP), "Subnet mask" (Máscara de sub-rede) e "Default gateway" (Gateway padrão), que serão solicitados posteriormente para a reiniciação.
 - ② Ajustar temporariamente como segue: IP address: 192.168.150.3 Subnet mask: 255.255.255.0 Default gateway: (Não entrar com valor algum.)



 Quando "DHCP Client" (Cliente DHCP) está em "OFF" (desligado) no projetor: IP address: 192.168.150.2 Subnet mask: 255.255.255.0 Default gateway: 0.0.0.0

Depois de definir, clique no botão "OK" e, em seguida, reinicie o computador.



Depois de confirmar ou definir, prossiga a "3. Configuração de uma Conexão de Rede para o Projetor".

3. Configuração de uma Conexão de Rede para o Projetor

As definições para itens como o endereço IP do projetor e a máscara de sub-rede são compatíveis com a rede existente.

Defina cada item no projetor conforme indicado. (Para definir, consulte a página 50 do manual de instruções do projetor.)


Cliente DHCP: Desativar Endereço IP: 192.168.150.002 Subnet Mask: 255.255.255.000

- 1 Inicie Internet Explorer (versão 5.0 ou posterior) no computador, escreva "http://192.168.150.2/" em "Address" (Endereço) e, em seguida, pressione a tecla "Enter".
- 2 Se um nome de usuário e uma senha ainda não tiverem sido definidos, simplesmente clique no botão "OK".
 - Se um nome de usuário e uma senha tiverem sido definidos, escreva o nome do usuário e a senha e, em seguida, clique no botão "OK".
 - Se o nome do usuário ou a senha for(em) introduzido(a)(s) incorretamente três vezes, uma mensagem de erro será exibida.









Configuração do Ambiente de Rede do Projetor

A tela de definição de TCP/IP aparece, pronta para definições de rede do projetor.

Itens	Exemplo de definição / Observações
New Password (Senha Nova)	Você pode definir a senha para proteger a configuração TCP/IP.
DHCP Client (Cliente DHCP)	Selecione "ON" (ligado) ou "OFF" (desligado) para determinar o uso de Cliente DHCP.
IP Address (Endereço IP)	Este item pode ser definido quando "DHCP Client" está em "OFF" (desligado). Definição de fábrica: 192.168.150.2 Introduza um endereço IP apropriado para a rede.
Subnet Mask (Máscara de sub-rede)	
Default Gateway (Gateway padrão)	Este item pode ser definido quando "DHCP Client" está em "OFF" (desligado). Definição de fábrica: 0.0.0.0 * Quando não estiver em uso, defina para "0.0.0.0".
DNS Server (Servidor DNS)	Definição de fábrica: 0.0.0.0 * Quando não estiver em uso, defina para "0.0.0.0".

Nota


- Confira o segmento da rede existente (grupo de endereço IP) para evitar definir um endereço IP que duplique os endereços IP de outros equipamentos ou computadores na rede. Se "192.168.150.2" não for usado na rede com um endereço IP de "192.168.150.XXX", você não precisa alterar o endereço IP do projetor.
- Para maiores detalhes sobre cada definição, consulte o administrador da sua rede.
- Clique no botão "Apply" (Aplicar).
- Os valores de definição aparecem. Certifique-se de que os valores estejam definidos corretamente e, em seguida, clique no botão "Confirm" (Confirmar).
- · Feche o navegador.
- Isso completa as definições de rede.
- Depois de definir os itens, espere 10 segundos e acesse de novo.
- Mude o endereço IP do computador da configuração, de volta ao seu endereço original anotado na Etapa 6-1 da página 12, e depois conecte o computador e o projetor à rede.

Network - TCP/IP

New Password	(4 digits)
Reconfirm	(T signs)
This password is for protection	on of the TCP/IP setting.
Apply	
DHCP Client	●OFF CON
IP Address	192 168 150 2
Subnet Mask	256 ,255 ,255 ,0
Default Gateway	0 0 0 0 0 * "0.0.0.0" means "Using no default gateway."
DNS Server	0 0 0 0 0 * "0.0.0.0" means "Using no DNS server."

Network - TCP/IP

New Password	(4 digits)
Reconfirm	
This password is for protectio	n of the TCP/IP setting.





Network - TCP/IP

The TCP/IP settings will be changed as below

DHCP Client : OFF IP Address : 192.168.150.2 Subnet Mask : 255.255.255.0 Default Gateway: 0.0.0.0

Do you want to change the TCP/IP settings?



After you click "Confirm", if you want to continue to operate this projector via the network, please wait for 10 seconds and then re-access to "192.168.150.2"

Controle do Projetor através da LAN

Após a conexão do projetor à sua rede, usando um computador em rede, colocar o endereço IP do projetor em "Address" (Endereço) no Internet Explorer (versão 5.0 ou mais recente), para acessar uma tela de instalação que permitirá o controle do projetor pela rede.

Controle do Projetor Utilizando Internet Explorer (Versão 5.0 ou Posterior)


Complete as conexões aos equipamentos externos antes de iniciar a operação. (Consulte as páginas 21-25 do manual de instruções do projetor.)

Complete a conexão do cabo de alimentação de CA. (Consulte a página 25 do manual de instruções do projetor.)



- Ao conectar o projetor à LAN, utilize um cabo LAN (categoria 5). Ao conectar o projetor a um concentrador, utilize um cabo tipo reto.
- 1 Inicie Internet Explorer (versão 5.0 ou posterior) no computador.
- 2 Introduza "http://" seguido pelo endereço IP do projetor definido através do procedimento descrito na página 14, seguido por "/" em "Address" (Endereço) e, em seguida, pressione a tecla "Enter".
 - Quando "DHCP Client" (Cliente DHCP) está em "OFF" (desligado) no projetor, o endereço IP é 192.168.150.2. Se você não alterou o endereço IP em "3. Configuração de uma Conexão de Rede para o Projetor" (páginas 13-14), escreva "http://192.168.150.2/".
- Aparece uma tela para controlar o projetor, onde você poderá realizar várias definições de condição de estado, controle, e definições.





Confirmação do Estado do Projetor (Status)

Status

Sharp XX-XXXX (1	92.168.150.2)
MAC Address	×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
Power	ОИ
Condition	Normal
Lamp Timer	1hour(s) 15minute(s)
Lamp Life	99%
Input	COMPUTER
Signal Info	1024x768 (H 48.3kHz / V 60.0 Hz)
Serial Number	1234567

Refresh

Nesta tela, você pode confirmar o estado do projetor. Você pode confirmar os seguintes itens:

- MAC Address (Endereço MAC)
- Power (Alimentação)
- Condition (Condição)
- Lamp Timer (Timer da lâmpada)
- Lamp Life (Vida útil da lâmpada)
- Input (Entrada)
- Signal Info (Informação do sinal)
- Serial Number (Número de série)



- Se você clicar no botão "Refresh" (Atualizar) antes que a tela seja exibida completamente, uma mensagem de erro ("Server Busy Error" (Erro Servidor Ocupado)) será exibida. Espere um momento e tente operar de novo.
- Para maiores detalhes sobre cada item, consulte o manual de instruções do projetor.

Controle do Projetor (Control)

Control

Power	⊙STANDBY ⊙ON
Input Select	COMPUTER 💌
Volume	1 💌
AV Mute	⊙ OFF ○ ON

Refresh

Nesta tela, você pode realizar o controle do projetor. Você pode controlar os seguintes itens:

- Power (Alimentação)
- Input Select (Seleção de entrada)
- Volume (Volume)
- AV Mute (Emudecimento de AV)



- Se você clicar no botão "Refresh" (Atualizar) antes que a tela seja exibida completamente, uma mensagem de erro ("Server Busy Error" (Error Servidor Ocupado)) será exibida. Espere um momento e tente operar de novo.
- Não é possível operar esta página enquanto o projetor está se esquentando.
- Enquanto o projetor está no modo de prontidão, você pode controlar apenas o item "Power ON" (Ligar).
- Para maiores detalhes sobre cada item, consulte o manual de instruções do projetor.

Definição e Ajuste do Projetor (Settings & Adjustments)

Exemplo: Exibição da tela "Picture" (Imagem) para COMPUTER

Settings & Adjustments -Picture COMPUTER

Picture Mode	Presentation V
CLR Temp	0 💌
BrilliantColor TM	2 🕶
Lamp Setting	Bright
Reset	
Signal Type	Auto
Pafrach	

Nestas telas, você pode fazer as definições ou ajustes do projetor. Você pode definir ou ajustar os seguintes itens:

- Picture Mode (Modo Imagem)
- CLR Temp (Temp Cor)
- BrilliantColor™
- Progressive (Video) (Progress. (Vídeo))
- Lamp Setting (Ajuste Lâmpada)
- Resolution Setting (Definição da Resolução)
- Signal Type (Computer, DVI) (Tipo de Sinal (Computador, DVI))
- Dynamic Range (DVI) (Ampl. Dinâmica (DVI))
- Video System (Video) (Sistema de Vídeo (Vídeo))
- Resize (Reajustar)
- Auto Keystone (Auto Angulação)
- OSD Display (Mostrar OSD)
- Background (Tela de Fundo)
- Setup Guide (Guia Configur.)
- Projection Mode (Modo de projeção)
- OSD Language (Idioma da indicação na tela)
- Auto Sync (Automática)
- Auto Power Off (Auto Desligamento)
- Auto Restart (Auto Re-Iniciar)
- System Sound (Som do sistema)
- Internal Speaker (Alto-falante Interno)
- Audio Input (Entrada de áudio)
- RS-232C Speed (Velocidade RS-232C)
- Fan Mode (Modo Ventoinha)
- All Reset (Reiniciar Tudo)

Nota

- Se você clicar no botão "Refresh" (Atualizar) antes que a tela seja exibida completamente, uma mensagem de erro ("Server Busy Error" (Error Servidor Ocupado)) será exibida. Espere um momento e tente operar de novo.
- Não é possível operar esta página enquanto o projetor está se esquentando.
- Para maiores detalhes sobre cada item, consulte o manual de instruções do projetor.

Definição da Segurança (Network - Security)

Network - Security

Refresh

User Name	
	(MAX 8 characters)
Password	
	(MAX 8 characters)
	is for accessing via Web browser and Telnet.
You will need to re-login v	with the new user name / new password after you change the
You will need to re-login viser name / password.	
You will need to re-login viser name / password.	with the new user name / new password after you change the
You will need to re-login viser name / password.	with the new user name / new password after you change the • All IP Addresses
	with the new user name / new password after you change the O All IP Addresses From only specific IP addresses

Nesta tela, vocë pode fazer as definições relacionadas com a segurança.

Itens	Descrição	
User Name	Definição do nome do usuário	
(Nome do	para proteção de segurança.	
usuário)		
Password	Definição de uma senha para	
(Senha)	proteção de segurança.	
Accept IP	É possível configurar até três	
Address	endereços IP para permitir a	
	conexão ao projetor.	
All IP	Nenhum limite é definido para	
Addresses	os endereços IP para conexão	
	ao projetor.	
From only	Como uma implementação de	
specific IP	segurança, apenas um	
addresses	endereço IP definido por	
	"Address 1-3" pode ser	
	conectado ao projetor.	



- O nome do usuário e a senha podem conter até 8 caracteres.
- Você pode introduzir os seguintes caracteres:
 - a-z, A-Z, 0-9, -, _

Definições Gerais para a Rede (Network - General)

Network - General

Projector Name	(MAX 12 characters)
Auto Logout Time	(0-65535) * If the set value is made 0, the Auto Logout function is disabled.
Data Port	[10002 (1025-65535)
Search Port	[5006] (1025-65535)

Apply

Refresh

Nesta tela, você pode fazer as definições gerais relacionadas com a rede.

als relacionadas com a rede.			
Itens	Descrição		
Projector	Definição do nome do projetor.		
Name (Nome			
do projetor)			
Auto	Definição do intervalo no qual		
Logout	o projetor será desconectado		
Time	automaticamente da rede em		
(Tempo de	unidades de um minute (de 1 a		
saída	65535 minutos). Se o valor		
automática)	definido for 0, a função de		
	saída automática será		
	desativada.		
Data Port	Definição do número da porta		
(Porta de	TCP usada para a troca de		
dados)	dados com o projetor (de 1025		
	a 65535).		
Search Port	Definição do número da porta		
(Buscar	TCP usada para a busca do		
porta)	projetor (de 1025 a 65535).		

Depois de clicar no botão "Apply" (Aplicar), os valores definidos aparecem. Certifique-se de que os valores estejam definidos corretamente e, em seguida, clique no botão "Confirm" (Confirmar).



- Depois de definir os itens, espere 10 segundos e acesse de novo.
- O nome do projetor pode conter até 12 caracteres.
- Você pode introduzir os seguintes caracteres:
 A-Z, 0-9, -, _, (,), space
 (Ao introduzir "a-z", as letras são convertidas para "A-Z" automaticamente.)

Definição para Enviar Correio Quando Ocorre um Erro (Mail - Originator Settings)

Mail - Originator Settings

SMTP Server	(MAX 64 characters)
Originator E- mail Address	(MAX 64 characters)
Originator Name	(MAX 64 characters)

Apply

Refresh

Nesta tela, você pode fazer as definições para enviar um correio eletrônico para relatar a ocorrência de um erro no projetor.

Itens	Exemplo de definição / Observações
SMTP	Definição de um endereço de
Server	servidor SMTP para transmissão
(Servidor	de correio eletrônico.
SMTP)	Exemplo 1: 192.168.150.253
	Exemplo 2: smtp123.sharp.co.jp
	* Quando utilizar um nome de
	domínio, faça as definições
	para o servidor DNS.
Originator	Definição do endereço do
E-mail	correio eletrônico do projetor.
Address	O endereço do correio
(Endereço do	eletrônico definido aqui torna-se
correio eletrônico	o endereço do correio eletrônico
de origem)	de origem.
Originator	Definição do nome do
Name	remetente. O nome definido
(Nome do	aqui aparece na coluna
remetente)	"Originator Name" do corpo do
	correio eletrônico.

🔇 Nota

- O servidor SMTP, endereço do correio eletrônico de origem e o nome do remetente podem conter até 64 caracteres.
- Você pode introduzir os seguintes caracteres: Servidor SMTP em Endereço do correio eletrônico de origem: a-z, A-Z, 0-9, !, #, \$, %, &, *, +, -, /, =, ?, ^, {, I, }, ~, _, ', ., @, ` (Pode-se entrar somente uma vez com "@" para "Endereço de E-mail do Iniciador".) Nome do remetente: a-z, A-Z, 0-9, -, _, (,), space
- Se os ajustes de "3. Configuração de uma Conexão de Rede para o Projetor", nas páginas 13 e 14, estiverem incorretos, não será enviado um e-mail.

Definição dos Itens de Erro e Endereços de Destino aos Quais o Correio Eletrônico Será Enviado Quando Ocorrer um Erro

(Mail - Recipient Settings)

Mail - Recipient Settings

E-mail Address		Error	Mail		
(MAX 64 characters)	Lamp	Temp	Fan	Cover	
1					Test
2					Test
3					Test
4					Test
5					Test
	(MAX 64 characters) 1 2 3 4	(MAX 64 characters) Lamp 1 2 3 4	(MAX 64 characters) Lamp Temp 1 2 3 4	(MAX 64 characters) Lamp Temp Fan 1	(MAX 64 characters) Lamp Temp Fan Cover 1

Apply

Refresh

Nesta tela, você pode introduzir os destinos do correio eletrônico para os quais os correios eletrônicos de notificação de erro (itens de erro) serão enviados.

Itens	Descrição	
E-mail	Defina os endereços para os	
Address	quais o correio eletrônico de	
(Endereço	notificação de erro será	
do correio	enviado. Você pode definir até	
eletrônico)	cinco endereços.	
Error Mail (Lamp,	O correio eletrônico de erro é	
Temp, Fan, Cover)	enviado com os itens de erro	
(Correio de erro	marcados em suas caixas de	
(Lâmpada,	verificação.	
Temperatura,		
Ventilador, Tampa))		
Test (Teste)	Envio de um correio eletrônico	
	de teste. Isso lhe permite	
	confirmar se as definições da	
	transmissão do correio eletrônico	
	estão definidas corretamente.	



- O endereço do correio eletrônico pode conter até 64 caracteres.
- Você pode introduzir os seguintes caracteres: a-z, A-Z, 0-9, !, #, \$, %, &, *, +, -, /, =, ?, ^, {, l, }, ~, _, ', ., @, `
- (Você pode introduzir "@" apenas uma vez.)
- Para maiores detalhes sobre os itens de erro, consulte o manual de instruções do projetor.

Definição dos Itens de Erro e da URL Que Devem Ser Exibidos Quando Ocorrer um Erro (Service & Support - Access URL)

Service & Support - Access URL Registration

0.6135.64.1		Condition				
(MAX 64 characters)	Always	Lamp	Temp	Fan	Cover	
1						Test
2						Test
3						Test
4						Test
5						Test
	3 4	3	3	2	2	

Nesta tela, pode se definir a URL e os itens de erro que devem ser exibidos quando o projetor gerar um erro.

Itens	Descrição
Access URL (URL de acesso) Condition (Always, Lamp, Temp, Fan, Cover) (Condição (Sempre, Lâmpada, Temperatura, Ventilador, Tampal)	Defina a URL a ser exibida quando ocorrer um erro. Pode se usar até cinco endereços. A URL é exibida quando ocorre um erro marcado em suas caixas de verificação.
Test (Teste)	A URL do site definida é exibida como teste. Isto permite confirmar que a URL do site está corretamente exibida.

Exemplo da exibição quando ocorre um erro Status

Sharp XX-XXXX (192.168.150.2)		
MAC Address	××××××××××××××××××××××××××××××××××××××	
Power	STANDBY	
	The cooling fan is not operating.	
Condition	Access URL	
	1 http://www.sharp-world.com/projector/	
Lamp Timer	1hour(s) 15minute(s)	
Lamp Life	99%	
Input		
Signal Info	1234567	
Serial Number		

Refresh

Refresh

Configuração do Projetor Utilizando RS-232C ou Telnet

Conecte o projetor a um computador utilizando RS-232C ou Telnet, e abra o menu "SETUP MENU" (Menu de instalação) no computador para realizar as várias definições para o projetor.

Quando Conectar Utilizando RS-232C

- 1 Inicie o emulador de terminal de propósito geral.
- 2 Introduza as definições para a porta RS-232C do emulador de terminal como segue.

Baud Rate (Taxa baud): 9600 bps* Data Length (Comprimento dos dados): 8 bit Parity Bit (Bit de paridade): None (Nenhum) Stop Bit (Bit de parada): 1 bit Flow Control (Controle de fluxo): None (Nenhum)

- * Esta é a definição de fábrica. Se o valor da taxa baud para o projetor tiver sido alterado, defina a taxa baud aqui de acordo com o valor alterado no projetor.
- Introduza "PJS11234" e pressione a tecla "Enter".
- "OK" é exibido. Introduza "PJS25678" e pressione a tecla "Enter" dentro de 10 segundos.
- "User Name:" (Nome do usuário) é exibido. Introduza o nome do usuário e pressione a tecla "Enter".
 - Se um nome de usuário ainda não tiver sido definido, simplesmente pressione a tecla "Enter".
- 6 "Password:" (Senha) é exibido. Introduza a senha e pressione a tecla "Enter".
 - Se uma senha ainda não tiver sido definida, simplesmente pressione a tecla "Enter".

7 Introduza "setup" e pressione a tecla "Enter".

 "SETUP MENU" (Menu de instalação) é exibido.

VSETUP MENU

[1]IP Address [4]User Name	SETUP MENU [2]Subnet Mask [5]Password	[3]Default Gateway
[6]RS-232C Baud Rate [A]Advanced Setup [V]View All Setting		[8]DHCP Client [D]Disconnect All [Q]Quit Unchanged
setup>	follows or even	[-1]



- As definições do nome do usuário e da senha não são feitas na fábrica.
- Se o nome do usuário ou a senha for(em) introduzido(a)(s) incorretamente três vezes, o menu "SETUP MENU" (Menu de instalação) será cancelado.

Configuração do Projetor Utilizando RS-232C ou Telnet

Quando Conectar Utilizando Telnet

- 1 Clique em "Start" (Iniciar) da área de trabalho de Windows® e selecione "Run" (Executar).
- Introduza "telnet 192.168.150.2" na caixa de texto que surge. (Se o endereço IP do projetor for 192.168.150.2.)
- 3 Clique no botão "OK".
- 4 "User Name:" (Nome do usuário) é exibido. Introduza o nome do usuário e pressione a tecla "Enter".
 - Se um nome de usuário ainda não tiver sido definido, simplesmente pressione a tecla "Enter".
- "Password:" (Senha) é exibido. Introduza a senha e pressione a tecla "Enter".
 - Se uma senha ainda não tiver sido definida, simplesmente pressione a tecla "Enter".
- 6 Introduza "setup" e pressione a tecla "Enter".
 - "SETUP MENU" (Menu de instalação) é exibido.

VSETUP MENU

[1]IP Address [2]Subnet Mask [3]Default Gateway
[4]User Name [5]Password
[6]RS-232C Baud Rate [7]Projector Name [8]DHCP Client
[A]Advanced Setup
[V]View All Setting [S]Save & Quit [Q]Quit Unchanged
setup>

Nota

- Se o endereço IP tiver sido alterado, certifiquese de introduzir o novo endereço IP no passo 2.
- As definições do nome do usuário e da senha não são feitas na fábrica.
- Se o nome do usuário ou a senha for(em) introduzido(a)(s) incorretamente três vezes nos passos 4 ou 5, o menu "SETUP MENU" (Menu de instalação) será cancelado.

SETUP MENU (Menu de Instalação) (Menu Principal)

▼SETUP MENU

	SETUP MENU	
[1]IP Address	[2]Subnet Mask	[3]Default Gateway
[4]User Name	[5]Password	
[6]RS-232C Baud Rate	[7]Projector Name	[8]DHCP Client
[A]Advanced Setup		[D]Disconnect All
[V]View All Setting	[S]Save & Quit	[Q]Quit Unchanged
setup>		

[1]IP Address

Definições do endereço IP. (Página 25)

[2]Subnet Mask

Definições da máscara de sub-rede. (Página 25)

[3] Default Gateway

Definições do gateway padrão. (Página 25)

- [4] User Name (Definição de fábrica: Não requerida) Definição do nome do usuário para proteção de segurança. (Página 25)
- [5] Password (Definição de fábrica: Não requerida) Definição de uma senha para proteção de segurança. (Página 26)
- [6] RS-232C Baud Rate (Definição de fábrica: 9600 bps)
 As definições da taxa baud para os terminais RS-232C. (Página 26)

[7] Projector Name

É possível designar um nome do projetor. (Página 26)

[8] DHCP Client (Cliente DHCP)

Definições do Cliente DHCP. (Página 26)

[A] Advanced Setup

Seleciona o menu ADVANCED SETUP MENU. (Página 27)

[D]Disconnect All

Desconecta todas as conexões. (Página 27)

[V] View All Setting

Exibe todos os valores de definição. (Página 23) Também pode ser usado com o menu avançado.

[S] Save & Quit

Salva os valores definidos e sai do menu. (Página 24)

[Q]Quit Unchanged

Sai do menu sem salvar os valores de definição. (Página 24)



 Quando "DHCP Client" (Cliente DHCP) está em "OFF" (desligado) no projetor:

IP address: 192.168.150.2 Subnet mask: 255.255.255.0 Default gateway: 0.0.0.0

ADVANCED SETUP MENU

(Menu de Instalação Avançada)

▼ADVANCED SETUP MENU

[1]Auto Logout Time (Definição de fábrica: 5 minutos)

Definição do tempo até a desconexão automática da conexão de rede. (Página 27)

[2]Data Port (Definição de fábrica: 10002)

Definição do número da porta TCP usada para a troca de dados. (Página 27)

[5] Network Ping Test (Teste Ping de rede)

É possível conferir se uma conexão de rede entre o projetor e um computador, etc., está funcionando normalmente. (Página 28)

- [6]Accept IP Addr(1)
- [7] Accept IP Addr(2)
- [8]Accept IP Addr(3)

[9]Accept All IP Addr (Definição de fábrica: Accept All)

Para uma segurança implementada, é possível configurar até três endereços IP para permitir a conexão ao projetor. Os endereços IP definidos podem ser cancelados utilizando [9] Accept All IP Addr. (Página 28)

[0] Search Port (Definição de fábrica: 5006)

Definição do número da porta usada para buscar o projetor. (Página 29)

[!] Restore Default Setting

Restaura todos os valores de definição que podem ser definidos com o menu aos seus estados iniciais. (Página 29)


[Q]Return to Main Menu

Retorna ao menu principal SETUP MENU. (Página 29)

Introduza o número ou símbolo do item que deseja selecionar no "SETUP MENU" (Menu de instalação). Ao definir, introduza os detalhes da definição. A definição é realizada um item por vez, sendo salvada no final.

Exibição da Lista dos Detalhes de Definição ([V]View All Setting)

VSETUP MENU




① Introduza "v" e pressione a tecla "Enter". Exibe todos os valores de definição(*).

Itens Definidos

(Exemplo) Ao definir o endereço IP (mudança de 192.168.150.2 para 192.168.150.3)

VSETUP MENU



- ① Introduza "1" (número do item a ser definido) e, em seguida, pressione a tecla "Enter". Exibição do endereço IP atual (*1).
- ② Introduza o endereço IP a ser definido e, em seguida, pressione a tecla "Enter". Exibição do endereço IP após mudança (*2).
- ③ Introduza "v" e, em seguida, pressione a tecla "Enter" para verificar a lista de detalhes de definição. Endereco IP está sendo alterado (*3).




- A verificação da lista de detalhes de definição pode ser omitida.
- Os detalhes de definição só entram em efeito após serem salvados. (Página 24)
- Se um número inválido for introduzido, uma mensagem de erro ("Parameter Error!" (Erro de Parâmetro!)) será exibida.

Configuração do Projetor Utilizando RS-232C ou Telnet

Salvar Definições e Sair ([S]Save & Quit)

Salva os valores definidos e sai do menu.

▼SETUP MENU




- ① Introduza "s" e pressione a tecla "Enter".
- ② Introduza "y" e pressione a tecla "Enter".

Sair sem Salvar as Definições ([Q]Quit Unchanged)

Sai do menu sem salvar os valores de definição.

VSETUP MENU



- ① Introduza "q" e pressione a tecla "Enter".
- 2 Introduza "y" e pressione a tecla "Enter".

Explicamos a seguir o procedimento de definição para cada item. Para o procedimento básico, consulte "Itens Definidos" na página 23.

Definição do Endereço IP ([1]IP Address)

Definição do endereço IP.

	_ 1
100 160 150 0	0
	_
:192.168.150.3	- (2)
192.168.150.3	- *
	:192.168.150.2 :192.168.150.3 192.168.150.3

- ① Introduza "1" e pressione a tecla "Enter".
- Introduza o valor numérico a ser definido e, em seguida, pressione a tecla "Enter". Exibição do endereço IP após mudança (*).

Definição da Máscara de Sub-rede ([2]Subnet Mask)


Definição da máscara de sub-rede.

(setup>2)		<u>l</u> a
Subnet Mask	:255.255.255.0	Ι
Please Enter	:255.0.0.0	<u>L</u> _@
(change) —>	255.0.0.0	L.
(charige) —>	255.0.0.0	Τ^

- ① Introduza "2" e pressione a tecla "Enter".
- ② Introduza o valor numérico a ser definido e, em seguida, pressione a tecla "Enter". Exibição da máscara de sub-rede após mudança (*).

Definição do Gateway Padrão ([3]Default Gateway)

Definição do gateway padrão.



- ① Introduza "3" e pressione a tecla "Enter".
- ② Introduza o valor numérico a ser definido e, em seguida, pressione a tecla "Enter". Exibição do endereço do gateway padrão após mudança (*).



 Se os valores para o endereço IP, máscara de sub-rede ou gateway do projetor tiverem sido alterados através de Telnet, pode não ser possível conectar o computador ao projetor, dependendo das definições de rede do computador.

Definição do Nome do Usuário ([4]User Name)

Realização da proteção de segurança utilizando um nome de usuário.



- ① Introduza "4" e pressione a tecla "Enter".
- ② Introduza o nome do usuário e pressione a tecla "Enter".


Exibição do nome do usuário definido (*).



- O nome do usuário pode conter até 8 caracteres.
- Você pode introduzir os seguintes caracteres: a-z, A-Z, 0-9, -, _
- No estado predefinido, o nome do usuário não está definido.

Definição da Senha ([5]Password)

Realização da proteção de segurança utilizando uma senha.




- ① Introduza "5" e pressione a tecla "Enter".
- ② Introduza a senha e pressione a tecla "Enter". Exibição da senha definida (*).



- A senha pode conter até 8 caracteres.
- Você pode introduzir os seguintes caracteres: a-z, A-Z, 0-9, -, _
- No estado predefinido, a senha não está definida.

Definição da Taxa Baud para RS-232C ([6]RS-232C Baud Rate)

Definição da taxa baud para os terminais RS-232C.



- ① Introduza "6" e pressione a tecla "Enter".
- ② Selecione e introduza o número 0 ou 2 e, em seguida, pressione a tecla "Enter". Exibição da taxa baud definida (*).



 Defina a taxa baud do projetor para a mesma taxa usada pelo computador.

Definição do Nome do Projetor ([7]Projector Name)

É possível designar um nome do projetor.



- 1 Introduza "7" e pressione a tecla "Enter".
- ② Introduza o nome do projetor (*). Exibição do nome do projetor definido.




- O nome do projetor pode conter até 12 caracteres.
- Você pode introduzir os seguintes caracteres:
 A-Z, 0-9, -, _, (,), space
 (Ao introduzir "a-z", as letras são convertidas para "A-Z" automaticamente.)
- É o mesmo nome que pode ser confirmado ou definido utilizando os comandos RS-232C "PJN0", "PJN1", "PJN2" e "PJN3".

Definição do Cliente DHCP ([8]DHCP Client)

Definindo Cliente DHCP em "Enable" (ativar) ou "Disable" (desativar).


Exemplo: Quando definir Cliente DHCP em "Enable" (ativar)



- 1 Introduza "8" e pressione a tecla "Enter".
- 2 Introduza "1" e pressione a tecla "Enter". Exibição dos valores obtidos (*).

Desconexão de Todas as Conexões ([D]Disconnect All)

É possível desconectar todas as conexões TCP/IP reconhecidas atualmente pelo projetor. Mesmo que a porta de redireção COM seja fixada no estado "Busy" (Ocupado) devido a um problema, é possível forçar o estado "Ready" (Pronto) de volta realizando esta desconexão.



- ① Introduza "d" e pressione a tecla "Enter".
- ② Introduza "y" e pressione a tecla "Enter".




 Se o comando "Disconnect All" for realizado, a conexão do projetor através da rede será desconectada forçosamente.

Seleção do Menu AD-VANCED SETUP MENU

(Menu de Instalação Avançada) ([A]Advanced Setup)


Seleciona o menu ADVANCED SETUP MENU.



① Introduza "a" e pressione a tecla "Enter".

Definição do Tempo de Saída Automática (ADVANCED[1]Auto Logout Time)

Se não houver nenhuma entrada após um tempo definido, o projetor desconecta a conexão de rede automaticamente utilizando a função de saída automática. É possível definir o tempo até que o projetor seja desconectado automaticamente em unidades de um minuto (de 1 a 65535 minutos).



- 1 Introduza "1" e pressione a tecla "Enter".
- ② Introduza um valor numérico e pressione a tecla "Enter".


Exibição do valor numérico definido (*).



- Se o valor definido for 0, a função de saída automática será desativada.
- Se um número inválido for introduzido, uma mensagem de erro ("Parameter Error!"((Erro de Parâmetro!)) será exibida, e a tela voltará a ADVANCED SETUP MENU (Menu de instalação avancada).

Definição da Porta de Dados (ADVANCED[2]Data Port)

O número da porta TCP pode ser ajustado entre 1025 e 65535.



- ① Introduza "2" e pressione a tecla "Enter".
- ② Introduza um valor numérico e pressione a tecla "Enter".

Exibição do valor numérico definido (*).



 Defina conforme seja necessário. Normalmente, utilize com as definições de fábrica.

Realização do Teste Ping de Rede (ADVANCED[5]Network Ping Test)

É possível conferir se uma conexão de rede entre o projetor e um computador, etc., está funcionando normalmente.

(advanced>5)	— ①
Ping dest IP addr :192.168.150.1	0
Please Enter :192.168.150.152)	- 2
(change) -> 192.168.150.152	*1
32 bytes from 192.168.150.152: icmp_seq = 1, time = 0 ms	
32 bytes from 192.168.150.152: icmp_seq = 2, time = 0 ms	
32 bytes from 192.168.150.152: icmp_seq = 3, time = 0 ms	- *2
32 bytes from 192.168.150.152: icmp_seq = 4, time = 0 ms	

- ① Introduza "5" e pressione a tecla "Enter".
- ② Introduza o endereço IP do dispositivo a ser testado e, em seguida, pressione a tecla "Enter".


Exibição do endereço IP introduzido (*1). Exibição do resultado do texto (*2).



- Se a tecla "Enter" for pressionada sem a introdução de um endereço IP, o endereço IP de destino Ping usado anteriormente será usado.
- Se houver uma falha na conexão, a mensagem "Error: No answer" (Erro: Sem resposta) será exibida após uma nova tentativa de 5 segundos. Neste caso, confira as definições para o projetor e computador, e entre em contato com o administrador da sua rede.

Definição da Aceitação de Endereço IP (ADVANCED[6]Accept IP Addr(1) -[8]Accept IP Addr(3))

É possível implementar a segurança do projetor permitindo apenas a conexão de um endereço IP definido. É possível configurar até três endereços IP para permitir a conexão ao projetor.



- ① Introduza "6", "7" ou "8" e pressione a tecla "Enter".
- ② Introduza um valor numérico e pressione a tecla "Enter".


Exibição do valor numérico definido (*).



- Para invalidar a aceitação de endereço IP definida atualmente, introduza "0.0.0.0".
- Se houver uma ou mais aceitações de direção IP definidas, nenhuma conexão será permitida através dos endereços IP que ainda não foram definidos. Os endereços IP definidos podem ser cancelados utilizando [9] Accept All IP Addr.

Aceitação de Todos os Endereços IP (ADVANCED[9]Accept All IP Addr)

Remove todos os endereços IP definidos com "Accept IP Addr".




- 1 Introduza "9" e pressione a tecla "Enter".
- 2 Introduza "y" e pressione a tecla "Enter".



- No momento em que "y" foi introduzido, os valores numéricos para Accept IP Addr(1)-(3) são reposicionados a "0.0.0.0".
- Se for colocado "n", o ajuste não será alterado.

Definição da Porta de Busca (ADVANCED[0]Search Port)

Define o número da porta usada para buscar o projetor na rede.



- ① Introduza "0" e pressione a tecla "Enter".
- ② Introduza um valor numérico e pressione a tecla "Enter".


Exibição do valor numérico definido (*).



 Defina conforme seja necessário. Utilize com as definições de fábrica.

Retorno às Definições de Fábrica (ADVANCED[!]Restore Default Setting)

Retorna todos os valores de definição do menu aos seus estados iniciais.




- ① Introduza "!" e pressione a tecla "Enter".
- ② Introduza "y" e pressione a tecla "Enter".



 Se os valores para o endereço IP, máscara de sub-rede ou gateway do projetor tiverem sido retornados à definição através de Telnet, pode não ser possível conectar o computador ao projetor, dependendo das definições de rede do computador.

Retorno ao Menu Principal (ADVANCED[Q]Return to Main Menu)

Retorna ao menu principal SETUP MENU.



① Introduza "q" e pressione a tecla "Enter". Retorna ao menu SETUP MENU.

Reiniciando o Temporizador da Lâmpada do Projetor através da LAN

Quando o projetor está conectado a uma rede, pode se usar o HyperTerminal ou um programa de comunicações semelhante para enviar um comando para reiniciar o temporizador da lâmpada. O exemplo abaixo usa o Windows® XP como sistema operacional.

- 1 Clique em "Start" (Iniciar) "All Programs" (Todos os Programas) – "Accessories" (Acessórios) – "Communications" (Comunicações) – "HyperTerminal".
 - Se n\u00e3o tiver o HyperTerminal instalado, consulte o manual de instru\u00fc\u00fces de seu computador.
 - Dependendo das configurações de seu computador, poderá ser necessário inserir o seu código de área e outros detalhes. Insira as informações exigidas.
- Insira um nome no campo "Name" (Nome), e clique em "OK".

- 3 Se for necessário inserir o código de área, insira-o no campo "Area code" (Código de área). No menu suspenso "Connect using" (Conectar usando), selecione "TCP/IP (Winsock)", e clique em "OK".
- Insira o endereço IP do projetor no campo "Host address" (Endereço do anfitrião) (veja "TCP/IP" no menu "Rede" do projetor), e insira a porta de dados do projetor no campo "Port number" (Número da porta) (a configuração padrão de fábrica é "10002") e clique em "OK".









Reiniciando o Temporizador da Lâmpada do Projetor através da LAN

- 5 Clique em "Properties" (Propriedades) no menu "File" (Arquivo).
- Clique na aba "Settings" (Configurações), e depois clique em "ASCII Setup" (Configuração em ASCII).

- 7 Selecione as caixas referentes a "Send line ends with line feeds" (Enviar comandos line ends com line feeds), "Echo typed characters locally" (Comando echo nos caracteres digitados localmente), e "Append line feeds to incoming line ends" (Incluir comandos line feeds a line ends que entram), e clique em "OK".
 - Ao aparecer a janela Propriedades de LAMPRESET, clique em "OK".
- 8 Se o projetor estiver configurado com nome de usuário e/ou senha, insira o nome de usuário e a senha.
- 9 Envie o comando de reiniciação da lâmpada "LPRE0001".
 - Este comando somente pode ser enviado com o projetor no modo espera.
 - O recebimento de "OK" indica que a lâmpada foi reiniciada com sucesso.
- 10 Feche o HyperTerminal.





Solução de Problemas

Não é possível estabelecer uma comunicação com o projetor

Quando conectar o projetor com conexão serial

- Verifique se o terminal RS-232C do projetor e um computador ou controlador disponível comercialmente estão conectados corretamente.
- ◀ Verifique se o cabo RS-232C é um cabo do tipo cruzado.
- Verifique se a definição da porta RS-232C para o projetor corresponde com a definição para o computador ou controlador disponível comercialmente.

Quando conectar o projetor a um computador utilizando uma conexão de rede (LAN)

- Certifique-se de que o conector do cabo esteja inserido firmemente no terminal LAN do projetor.
- Certifique-se de que o cabo esteja inserido firmemente em uma porta LAN para um computador ou um dispositivo de rede, tal como um concentrador.
- ◀ Certifique-se de que o cabo LAN seja um cabo de categoria 5.
- Certifique-se de que o cabo LAN seja um cabo do tipo cruzado quando conectar o projetor a um computador diretamente.
- Certifique-se de que o cabo LAN seja um cabo do tipo reto ao conectar o projetor com um dispositivo de rede, tal como um concentrador.
- Certifique-se de que a fonte de energia esteja ligada para o dispositivo de rede, tal como um concentrador entre o projetor e um computador.

Verifique as definições de rede para o computador e o projetor.

- ◀ Verifique as seguintes definições de rede para o projetor.
 - Endereço IP
 - Certifique-se de que o endereço IP para o projetor não esteja duplicado na rede.
 - Máscara de sub-rede
 - Quando a definição do gateway para o projetor for "0.0.0.0" (Não usado), ou a definição do gateway para o projetor e a definição do gateway padrão para o computador forem as mesmas:
 - As máscaras de sub-rede para o projetor e o computador devem ser as mesmas.
 - O endereço IP mostrado na máscara subnet deverá ser o mesmo para o projetor e o computador.

(Exemplo)

Quando o endereço IP for "192.168.150.2" e a máscara de sub-rede for "255.255.255.0" para o projetor, o endereço IP para o computador deverá ser "192.168.150.X" (X=3-254) e a máscara de sub-rede deverá ser "255.255.255.0".

Gateway

Quando a definição do gateway para o projetor for "0.0.0.0" (Não usado), ou a definição do gateway para o projetor e a definição do gateway padrão para o computador forem as mesmas:

- As sub-redes para o projetor e o computador devem ser as mesmas.
- O endereço IP mostrado na máscara subnet deverá ser o mesmo para o projetor e o computador.

(Exemplo)

Quando o endereço IP for "192.168.150.2" e a máscara de sub-rede for "255.255.255.0" para o projetor, o endereço IP para o computador deverá ser "192.168.150.X" (X=3-254) e a máscara de sub-rede deverá ser "255.255.255.0".



 Quando "DHCP Client" (Cliente DHCP) está em "OFF" (desligado) no projetor IP address (Endereço IP): 192.168.150.2

Subnet mask (Máscara de sub-rede): 255.255.255.0

Gateway address (Endereço do gateway): 0.0.0.0 (Não usado)

Para as definições de rede para o projetor, consulte a página 13.

Solução de Problemas


- Realize os seguintes passos para verificar as definicões de rede para o computador.
 - 1. Abra o prompt de comando (Prompt do MS-DOS).
 - No caso de Windows® 98 ou 98SE: clique em "Start" (Iniciar) → "Programs" (Programas) → "MS-DOS Prompt" (Prompt do MS-DOS) em ordem.
 - No caso de Windows® Me: clique em "Start" (Iniciar) → "Programs" (Programas) → "Accessories" (Acessórios) → "MS-DOS Prompt" (Prompt do MS-DOS) em ordem.
 No caso de Windows® 2000: clique em "Start" (Iniciar) → "Programs" (Programas) →
 - "Accessories" (Acessórios) → "Command Prompt" (Prompt de comando) em ordem.


 No caso de Windows® XP: clique em "Start" (Iniciar) → "All Programs" (Todos os programas)
 - → "Accessories" (Acessórios) → "Command Prompt" (Prompt de comando) em ordem.
 - 2. Depois de lançar o prompt de comando (Prompt do MS-DOS), introduza o comando "ipconfig" e, em seguida, pressione a tecla "Enter".



 Pode não ser possível estabelecer a comunicação mesmo depois de realizar as definições de rede para o computador. Neste caso, reinicie o computador.

C:\>ipconfig






3. Para retornar à tela de Windows®, introduza "exit" e pressione a tecla "Enter".

Solução de Problemas

- Certifique-se de que o protocolo "TCP/IP" esteja funcionando corretamente utilizando o comando "PING". Do mesmo modo, certifique-se de que haja um endereço IP definido.
 - 1. Abra o prompt de comando (Prompt do MS-DOS).
 - No caso de Windows® 98 ou 98SE: clique em "Start" (Iniciar) → "Programs" (Programas) → "MS-DOS Prompt" (Prompt do MS-DOS) em ordem.
 - No caso de Windows® Me: clique em "Start" (Iniciar) → "Programs" (Programas) →
 - "Accessories" (Acessórios) → "MS-DOS Prompt" (Prompt do MS-DOS) em ordem.

 No caso de Windows® 2000: clique em "Start" (Iniciar) → "Programs" (Programas) → "Accessories" (Acessórios) → "Command Prompt" (Prompt de comando) em ordem.
 - No caso de Windows® XP: clique em "Start" (Iniciar) → "All Programs" (Todos os programas) → "Accessories" (Acessórios) → "Command Prompt" (Prompt de comando) em ordem.
 - 2. Depois de lançar o prompt de comando (Prompt do MS-DOS), introduza um comando "PING".
 - Exemplo de entrada C:\>Ping XXX.XXX.XXXXXXX
 - "XXX.XXX.XXX.XXX" deve ser introduzido com um endereço IP a ser conectado, tal como o projetor.
 - 3. Quando conectar normalmente, a exibição será a seguinte. (A tela pode ser ligeiramente diferente dependendo do tipo do sistema operacional.) <Exemplo> quando o endereço IP conectado for "192.168.150.2"



- 4. Quando um comando não puder ser enviado, a mensagem "Request time out" (Pedido expirado) será exibida.
 - Verifique de novo a definição de rede.
 - Se a comunicação ainda não puder ser estabelecida adequadamente, entre em contato com o administrador da sua rede.
- 5. Para retornar à tela de Windows®, introduza "exit" e, em seguida, pressione a tecla "Enter".

Uma conexão não pode ser feita porque você se esqueceu do seu nome do usuário ou senha.

- ◀ Inicialize as definições. (Consulte a página 51 do manual de instruções do projetor.)
- Após a finalização, realize a definição de novo.